

# 機種別対応表

ご購入の前に必ずこの対応表をご確認ください。



携帯で最新情報を確認できます。

2012年9月現在

CANON (キヤノン)	W-D1	IXY L/L2/L3/L4/10/10S/10IS/20S/25S/30/30a/30S/31S/40/50/50S/55/60/70/80/90/95S/110S/200/200a/200F/210F/210IS/220S/300/300a/320/330/400/400F/410F/420F/450/430F/500/510S/600/600F/700/800IS/810S/820S/830S/900IS/910S/920S/930S/1000/wireless 1920S/PC1060/2000S/3000S Powershot S 200/230/330/400/410/500/1000/1720Z/b320 A 400/410/480/495/630/640/1200/3200E E 1		
	W-D5	Powershot A 10/20/30/40/50/60/70/75/80/85/95/100S/420/430/450/460/470/510/520/530/540/550/560/570S/580/590S/610/620/650/700/710S/720S/1000S/1100S/2000 S 60/70/80/90/95/100/630/640 G 7/9/10/11 SX 100S/110S/120S/200/200S/220HS/230HS/240HS SD 4500S		
CASIO (カシオ)	W-D1	EXILIM EX-Z 1/2/3/4/5/8/9/10/11/20/30/40/50/55/57/60/70/75/77/80/85/90/100/110/120/150/200/250/270/300/330/370/400/450/500/550/600/700/750/800/850/1000/1050/1080/1100/1200/1200SR/2000/2300 EX-S 10/12/100/600/600D/770/880 EX-FC 100/150 EX-FX 100 EX-FH 100 EX-ZR 15※1/20/300 EX-H 10/15 EX-ZS 6/12/20		
	W-D5	EXILIM EX-P 600/700 EX-ZR 10/100/200※1 EX-H 20G※1/30 EX-ZS 10/100 ※1 W-D7 EXILIM EX-S 1/2/3/20 EX-ZS 150 EX-V 7/8 EX-M 1/2/20 EX-FS 10 ※1…ズーム調整不可(カメラのレンズ鏡筒が伸びた際、ディカパックのレンズと衝突してしまう為)。		
Panasonic (パナソニック)	W-D1	Lumix DMC FX 1/01/2/3/5/7/07/8/9/10/12/30/33/35/36/37/40/50/55/60/66/70/77/80/90/500/550/700/100/150 FS 1/2/3/5/6/7/10/20/25 F 1/7 ZX 1/3 FH 5/7/8 LS 1/2/7/80/85 LZ 1/10 SZ 7		
	W-D5	Lumix DMC LZ 1/2/5/7 LC 50/70/80 TZ 1/2/3/4/5/6/7/8/10/15/18/20/22/30 ZS 1/3/5/6/7/10 LX 1/2/3/5※1 W-D7 Lumix DMC FP 1/7/7D/8 ※1…オートキャップ装着不可。		
FUJIFILM (フジフィルム)	W-D1	Finepix F 10/11/20/30/31a/40a/45a/47/47a/50a/60a/70EXR/80EXR/100a/200a/200EXR/300EXR/401/420/440/450/455/460/470/480/650 A 100/203/220/303/310/330/340/345/350/500/510/600/610/700/800/1500 V 10 AV 100 AX 200 JX 200/280/400/500 X 10 ※1		
	W-D5	Finepix Z500Z A 60/610/820/900/920 E 500/510/550/900 F 300EXR/410/500EXR/550EXR/600EXR/601/660EXR/770EXR		
	W-D7	Finepix Z 1/2/3/5a/10a/20a/100a/200a/250a/300/300a/700EXR/800EXR/900EXR ※1…ズーム調整不可(カメラのレンズ鏡筒が伸びた際、ディカパックのレンズと衝突してしまう為)。		
Nikon (ニコン)	W-D1	Coolpix 2200/3200/3700/4100/4200/4600/5200/5600/5900/7600/7900/8000 P 3/4 L 2/3/4/10/11/12/14/15/16/18/19/20/21/22/23/24/206 S 200/203/210/1220/2300/550/700/570/600/610/610C/620/630/640/700/710/6000/3300/5100/6000/6100/1500/6200/6300/8000/8200		
	W-D5	Coolpix P 1/2/50/60/300/310/2000/2100/5000/5100/6000 S 10/8100/8200/9100/9200/9300 L 1 W-D7 Coolpix S 1/2/3/5/6/7/7C/8/9/50/50C/51/51C/52/52C/60/70/80		
OLYMPUS (オリンパス)	W-D1	CAMEDIA FE 20/25/35/45/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/2200/230/240/250/270/280/290/300/310/320/5010/5500 X 1/2/3/330/340/350/360/370/450/500/550/600/750/785/790/825/855/3000/3010/4020/4050 10/15/20/25/30/40/60/300/400/500/600/660/630/700/710/740/750/760/780/800/820/830/840/810/1000/1200/50101020/1060/5000/7000/7020/7030/7040/9000/9010/mmi digital S VH 210 VG 110/120/130/140/145 C 50z/60z/310z/315z/370/470/480/500		
	W-D5	CAMEDIA C 1z/2/40z/70/200/300/350z/469/70z/700z/7000z X 200/250/400 XZ 1※1 μ 535/545/595 FE 100/110/115/120 AZ 2ZOOM SH 21※1 SZ 11※1 PEN E-PM1		
	W-D7	CAMEDIA μ 1050SW/700SW/720SW/725SW/730SW/770SW/790SW/795SW/850SW/1030SW Tough 6000/6020/8000/550WP/TG310/TG320 Az 2 ※1…ズーム調整不可(カメラのレンズ鏡筒が伸びた際、ディカパックのレンズと衝突してしまう為)。		
PENTAX (ペンタックス)	W-D1	Optio X/S/SV/SV/S4/S4/S5/S5/S5S/S5S/S6/S7/S10/30/50/60/330/330RS/430/430RS/NB1000※1 M 10/20/30/40/50/60 A 10/20/30/40 P 70 S 40/45/50/55/60/330RS/430R SV 10/20 RS 10000 H 90 L 10 E 10/20/30/40/50/60/70/75/80/90 T 10/20/30		
	W-D5	Optio 33FL/33L/330GS/230/750Z S 30 W 60※1/80※1/90※1 RZ 10/18 ※1 VS 20 W-D7 Optio WP/WP1 W 10/20/30 ※1…表層不可。 ※2…レンズが突出しない為、ケラレが発生しやすくなります。 ※3…ズーム調整不可(カメラのレンズ鏡筒が伸びた際、ディカパックのレンズと衝突してしまう為)。		
SONY (ソニー)	W-D1	Cybershot DSC W 30/35/40/50/55/70/80/90/100/110/120/130/150/170/190/200/220/230/270/290/300/320/350/380/530/550/560/570/630 S 40/500/600/650/700/750/780/930/950/980 N 1/2 P 100/120/150/200 WX 1/5/7/10/30 WS 800 L 1		
	W-D5	Cybershot DSC P 1/2/5/7/8/9/10/11/12/73/92/93/109 W 1/5/7/12/15 S 1/60/90 H 5/70 WX 100/170 HX 5/5V/7V/9V/10V/30V		
	W-D7	Cybershot DSC T 1/2/3/5/7/9/10/11/20/30/33/50/70/77/90/100/200/300/700/900 TX 5/7/10/100V		
Kodak (コダック)	W-D1	Easyshare V 530/550/803/1003/1073/1233/1253/1273 C 533/613/663/643/653/743/763/813/1013 M 753/763/853/863/873/893S/1033 DC 3800 LS 633/743/753/755		
	W-D5	Easyshare Z 885/1275 C 340/360/875 CX 6230/6330/7220/7330/7430/7530 DX 4330/4530/6340/6440/7440/7630 LS 443		
SANYO (サンヨー)	W-D1	Xacti VPC S 1/3/4/6/7/60 E 7 AZ 3 MZ 31		
	W-D5	Xacti VPC DSC AZ1/MZ1/MZ2/MZ3		
	W-D7	Xacti VPC J 1/2/4 DSC A5/E6		
RICOH (リコー)	W-D1	Caplio PX R 21/1/1V/2/4/30/50/P630/P660/R770		
	W-D5	Caplio G X/X8/3R/4Wide/X100/X200/700 R X/3/4/5/6/7/8/10/R300/400/R330 GR Digital 1/11/111 CX 1/2/3/4/5/6 KYOCERA W-D1 Yashica EZ Digital 5030/Digital 5031 W-D5 Finecam L3/3V/4/4V/30 S 3/3R/3L/4/5R		
その他の機種	W-D1	BenQ DC C40/50/E53/520/510   Hitachi imaga HDC-531   Minox DCB811   Rollei Prego   DP4200/DP5300/6300/8300/DT3200   mach power DX550   polaroid PDC3370   practica DC24.3 Toshiba Alegretta 3310/3330   General Imaging GE J1050/C1233   Hyundai DC-4300   Epson L-500V/L-400/L-300   Leica C-Lux1/2   Polaroid T730		
	W-D5	practica DCZ4.4   Toshiba PDR5300   Premier DC2302/3306/5330   BenQ DC5330/30Z   Kenko Z510   KocomKDC-330   Hyundai HD-530   Hitachi imaga HDC-331 CAMEDIA C-40ZOOM1   Leica X1   SIGMA DP1/DP2/D-Lux3		
	W-D7	Che-ez Fox2   Che-ez 1 montime		

非対応表 (誠に申し訳ありませんが、下記の機種は対応しておりません)

CANON	Power Shot A100/310/850IS G 2/3/5/6/12 SX 1IS/10S/130S/150S D 10 Pro 1 S 1IS/2IS/5IS/10/31S/40/45/50/95	CASIO	EXILIM EX-P 505
PANASONIC	Lumix DMC FZ 3/5/7/10/18/20/28/30/50 FT 1/2 LC 1/5 TX 10 GF 1/2/3/5 LC 40/43		
FUJIFILM	Finepix F 610/800FXR/402/210/202/201/300/400/2900Z/2700/2600Z/2500Z/2300/1400Z/1300/1200 HD 3W XP 10/30 Z 70 JX 400		
Nikon	Coolpix 8800/5400/5000/4800/4300/3500/3100/2100/2000/885/880/775 S 4/10 L 5 P 100/7000		
OLYMPUS	CAMEDIA C 2ZOOM/120/150/160/170/180/7000/700Uz/720Uz/730/730Uz/740/745/750/755/760/770/4000Z/4040Z/5060WZ/7070WZ SZ 10/20 SH 25MR SP 500Uz/510Uz/550Uz/560Uz/565Uz/810Uz PEN LE P 1/1 L2 PEN EP 1/2/3 IR 300/500 AZ 1/2ZOOM Tough TG 610/615/620/810/820		
KONICA MINOLTA	Dimage A 1/2/7H/7I/7UG/7/5/20 S 304 E 203/201 X 60/31/20/21/2002 Z 1/2/3/5 SANYO DMC V 1/100 X 1/100/150 SX 550/560		
RICOH	Caplio G 3/4/600 RR 211 RB 612 5000/5300 SONY Cybershot DSC G 3 H 3/10/20/30 P 3 V 3/30 HX 1/100V NEX F3/5/7		
KODAK	Easysshare 1012S/ZD110/ZD62/Z650/Z700/Z712S/Z710/Z740/Z812S/Z8612S/Z1015S/DX7590/DX6490/P712/P850 C 310 Z 700 P 880		

※ ディカパックは各メーカー・モデルで幅広く利用できるように設計された汎用ケースです。ご使用の機種によっては、使用時にボタン操作・撮影モードダイヤル操作等が使用できないこととございますのでご了承ください。  
 ※ ディカパックの鏡筒によってケラレが生じる場合がありますのでご了承ください。望遠(ズーム)や広角を調整し撮影することによりケラレが無くなることもあります。  
 ※ ストロボ(フラッシュ)撮影はできませんのでご了承ください。  
 ※ 本製品の保証はディカパック本体に対する保証であり、デジタルカメラ及び保存してあるデータ、その他挿入物に対しては保証の対象外とさせていただきます。

ディカパックシリーズに関するお問い合わせは

フリーダイヤル

0120-120-959

つながらない場合や  
携帯電話・PHSからの場合…  
03-3539-4000

(土日・祝日を除く平日 月～金 9:00～17:00)

お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理及びその確認に使用し、適切に処理を行います。  
お客様の同意なく個人情報を第三者に提供、開示することはありません。

ディカパックオフィシャルサイト <http://www.dicapac.jp>

総発売元 大作商事株式会社

〒110-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F

[www.daisaku-shoji.co.jp](http://www.daisaku-shoji.co.jp)